

Configuraciones teléfonos ip usuario.

Opción 1. Activar o desactivar buzón de voz, para hacer esta operación en el teclado del teléfono colocamos los siguientes códigos.

***98** Activar buzón.

***97** Desactivar buzón.

0000 Código de buzón.

Nº de teléfono Código de cliente.

Opción 2. Activar o desactivar el desvío de llamadas a otro número de teléfono

***72** Activar desvío

A continuación el número de teléfono donde vamos a desviar las llamas y nos saldrá una locución confirmándonos el desvío.

***73** Desactivar desvío.